

# ISOLERINGSPLUGG

## IPL 60 & IPL 95

MED SORMAT IPL ISOLERINGSPLUGG FÄSTER DU LÄTTA FÖREMÅL DIREKT I ISOLERINGSSKIVAN!

- Lämplig för infästning i EPS-, XPS- och polyuretanisoler- ring med eller utan tunnputs
- På ytor med tunn puts tränger pluggens vassa spets genom putsen och glasfibernätet\*
- Väderbeständig nylon skapar inte köldbrygga
- IPL-isoleringsplugg har en neutral kulör och kan målas över!



IPL FÄSTER BRA OCH BEHÄNDIGT...



POSTLÅDOR, RÖRELSEDETEKTORER, STUPRÖR...



SKYLTA, LAMPOR OCH LIKNANDE LÄTTA FÖREMÅL!



IPL 60




IPL 95

\*Testad på 0...7 mm tunnputs förstärkt med glasfibernät. Putsens tjocklek och kvalitet kan variera märkbart mellan byggnadsobjekt. Om putstjock- leken är okänd rekommenderas provinstallation på ett icke-synligt väggavsnitt.

# MONTERINGSDATA OCH LASTFÖRMÅGA

TYP	L	L <sub>1</sub>	D	D <sub>2</sub>	SKRUV Ø	TILLÅTEN LAST (kN*) EPS PS15 (15 kg/m <sup>3</sup> ) EPS PS20 (20 kg/m <sup>3</sup> )
	mm	mm	mm	Grepp	mm	
IPL 60	58	30 + t <sub>fix</sub>	25	T40	4,5 - 5,0	50 N (~5 kg)
IPL 95	97	40 + t <sub>fix</sub>	32	Insex 13	8,10, M8	100 N (~10 kg)

L Totallängd      t<sub>fix</sub> Max. montagejocklek      L<sub>1</sub> Skruvlängd      D Diameter      D<sub>2</sub> Grepp




## SORTIMENT OCH FÖRPACKNINGAR

TYP	ARTIKELNR	FÖRPACKNING	VIKT
		ASK/YTTERKARTONG	KG/1000 ST
IPL 60 ISOLERINGSPLUGG	75130	30 / 300	6,0
IPL 95 ISOLERINGSPLUGG	75132	20 / 200	20,3




## MONTAGEINSTRUKTIONER


### Montage av IPL 60




1. Använd T40-bit. Tryck pluggspetsen lätt in i skivan eller putsytan.



2. Skruva in pluggen helt.




3. Placera montageföremålet på sin plats och fäst med en lämplig skruv i pluggen.




4. Montaget är färdigt. För utomhusbruk rekommenderas användning av silikon under pluggflänsen.

### Montage av IPL 95



1. Använd den medföljande M8-skraven. Skruven fästes då in i chucken på skruvdragare, enligt bilden.



! IPL 95 -pluggen passar även för M8/M10 -skruvstift.

Därefter monteras pluggen likadant som för IPL 60.